

Ableseanleitung SmartMeter

OMNIPOWER



Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren
2. Durch Drücken des **blauen Knopfes** kann zwischen den Anzeigewerten (1.8.1, 1.8.2 bzw. T1, T2 etc.) gewechselt werden.
Notwendige Zählerstände ablesen und notieren
 - 1.8.1 (T1) Verbrauchte Energie (Hochtarif)
 - 1.8.2 (T2) Verbrauchte Energie (Niedertarif)
 - 2.8.1 Rückspeisung (Hochtarif)
 - 2.8.2 Rückspeisung (Niedertarif)